

SANISEAT

Nyskabende universalsæde.

De skjulte hængsler sætter
nye standarder for
design og funktionalitet.

Nyskapande universalsits.

De dolda stålfästen sätter en
ny standard för design och
funktionalitet.

Bahnbrechender Universalsitz. Die

verdeckten Scharniere setzen
neue Standards für Design und
Funktionalität.

Novel universal seat.

The concealed hinges establish
a new standard for design
and functionality.



SANISCAN®



Saniseat bahama
Saniseat bahama
Saniseat bahama
Saniseat bahama



Saniseat antracit
Saniseat antracit
Saniseat anthrazit
Saniseat anthracite



Saniseat sort
Saniseat svart
Saniseat schwarz
Saniseat black



- DK Sæderne tilgodeser forbrugernes øgede krav til rengøring. SaniScans løsning med skjulte hængsler modvirker smudsansamlinger og gør rengøringen nemmere end nogensinde.
- S Sitsarna tillgodoser konsumenternas ökade krav på rengöring. SaniScans lösning med dolda stålfästen motverkar smutsansamling och rengöringen blir enklare än någonsin.
- D Die Sitze berücksichtigen die gestiegenen Ansprüche der Verbraucher an die Reinigung. SaniScans Lösung mit verdeckten Scharnieren hilft, Schmutzansammlungen zu vermeiden und macht die Reinigung einfacher als je zuvor.
- GB These seats satisfy a consumer desire to improve cleanability. SaniScan's concealed hinges eliminate traditional dirt traps, and cleaning becomes so much easier.



- DK Sæderne leveres med rustfri universelle stålbeslag, som kan tilpasses alle gængse toilettyper. Hurtig og let montering.
- S Sitsarna levereras med rostfria universala stålfästen, som kan monteras på alla vanliga typer av toalettstolar. Snabb och enkel montering.
- D Die WC-Sitze werden mit Universalscharnieren aus rostfreiem V2A-Edelstahl geliefert und sind auf das gängige Porzellan montierbar, schnell und einfach.
- GB All seats are supplied with universal stainless hinges, adaptable to fit all usual types of toilet bowl making SaniScan seats quick and easy to fit.



- DK Beslagene kan tilpasses en afstand mellem monteringshullerne på 115-250 mm.
- S Beslagen kan monteras alla toalettstolar, som har från 115 till 250 mm mellan monteringshål.
- D Die Scharniere können einem Abstand von 115 bis 250 mm zwischen den Bolzenlöchern angepaßt werden.
- GB The hinges can adjust to 115-250 mm between the fixing holes.



SANI SCAN®

SaniScan a/s · Dalgas Avenue 38 · DK-8000 Aarhus C · Tel.: +45 87 33 88 33 · Fax: +45 87 33 88 99