

S A L S A

Et enkelt og funktionelt

universal-sæde

i den klassiske

SaniScan-kvalitet.

Enkel och funktionell

universalsits i klassisk

SaniScan-kvalitet.

Ein einfacher und

funktioneller Universal-Sitz

in der klassischen

SaniScan-Qualität.

A simplistic and functional

seat in the well-known

SaniScan quality.



S A N I S C A N[®]



Salsa hvid
Salsa vit
Salsa weiß
Salsa white



- DK Sæderne er udformet således, at de er nemme at rengøre. Brug blot almindeligt sæbevand og tør efter med en blød klud. Anvend derimod aldrig WC-rens eller andre slibende, ætsende eller klorholdige rengøringsmidler.
- S Sitsarna är utformade så, att de är lätta att rengöra. Använd en mjuk duk, vatten och såpa för att göra rent. Undvik toalettrensmedel eller andra slipande, etsande eller klorhaltiga rengöringsmedel.
- D Der Abstand zwischen Porzellan und WC-Sitz läßt eine einfache handliche Reinigung zu. Mit einem weichen Tuch und Wasser, Seife oder Schmierseife bewahren Sie die glanzvolle Oberfläche. Der WC-Sitz darf nicht mit Porzellan-Reinigungsmitteln, chlorhaltigen, scheurnden oder ätzenden Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- GB The distance between bowl and toilet seat is designed to facilitate cleaning. Just use ordinary soapy water and dry with a soft cloth. Avoid using household cleaners containing acid, chlorine or any other harsh ingredients.



- DK Sæderne leveres med rustfri universelle stålbeslag, som kan tilpasses alle gængse toilettyper. Hurtig og let montering.
- S Sitsarna levereras med rostfria universala stålfästen, som kan monteras på alla vanliga typer av toalettstolar. Snabb och enkel montering.
- D Die WC-Sitze werden mit Universalscharnieren aus rostfreiem V2A-Edelstahl geliefert und sind auf das gängige Porzellan montierbar. Schnell und einfach zu montieren.
- GB All seats are supplied with universal stainless hinges, adaptable to fit all usual types of toilet bowl making SaniScan seats quick and easy to fit.



- DK Beslagene kan tilpasses en afstand mellem monteringshullerne på 115-250 mm.
- S Beslagen kan monteras alla toalettstolar, som har från 115 till 250 mm mellan monteringshålen.
- D Die Scharniere können einem Abstand von 115 bis 250 mm zwischen den Bolzenlöchern angepaßt werden.
- GB The hinges can adjust to 115-250 mm between the fixing holes.



SANI SCAN®